

User Manual

使用說明

- 依所需的風量, 選擇風量按鍵切換之, 如圖①所示。
 - 關・・・電源關閉
 - 弱・・・弱風
 - 中・・・中風
- 強・・・強風
- 將定時器旋鈕轉至所需要的時間(最長180分鐘),定時器即開始運作:如需連續運轉,請將定時器旋鈕轉至"連續"位置,如圖②所示。
- 將定時器旋鈕轉至"關"時,電源將會關閉,停止運轉;所以不使用定時器時,請將旋鈕轉至"連續"的位置,如圖②所示。
- 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時擺頭運作:拉上擺頭鈕時擺頭停止,如圖③ 所示。
- 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度;風向想要 左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖④所示。
- 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之,如圖⑤所示。
- ※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔,如圖⑥所示,以冤造成電源線受到 壓損;破損之電源線可能會造成火災及屬電的危險。













注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- •避冤和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免 發生危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。

緊急處理方法

 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 冤費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商/宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號













保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭 ,擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ※注意:請勿將機體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

【收藏後再使用注意事項】

 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況, 並將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。


簡易維修方法

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
- *可能插頭沒插上。
- *可能開關沒開。
- *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。









PO SAMPO SA

◆本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
◆保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
◆保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
◆ 本產品售後取務委託越資公司
◆ 本產品售後取務委託越資公司
◆ 本產品售後取務委託越資公司

の SAMPO SA

SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPU SAMPO SAMPO

SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO S IPO SAMPO SAMPO

DAMIPU SAMIPU S

DO SAMDO SAM